## アマチュア無線通信用 50MHz帯1/2λノンラジアルセンターローディングモービルアンテナ 【50~54MHz可変可能】

# **HF6CL**

全方向回転ホイップ機構付



### 取扱説明書

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。また、必要なときに読めるようにこの取扱説 明書は、大切に保管してください。

このアンテナはアマチュア無線用です。指定された周波数以外では送信しないでください。

## ⚠ 注意

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- ①ネジ、ビス類は、振動などでゆるむことがあります。お使いになる前に確認し、ゆるんでいるようなら締めなおしてください。
- ②強い衝撃を受けるとアンテナが破損し、落下して大変危険です。

走行のときは、枝などの障害物に十分注意してください。

- ③ディーゼル車などの激しい振動により、アンテナが破損することがあります。できるだけ振動の少ないところを選んでアンテナを取り付けてください。
- ④送信中のアンテナに触ると感電することがあります。停車中に運用するときは、アンテナの近くに人がいないことを確認してください。
- ⑤アンテナを倒したまま走行、または公道で駐停車しないで ください。事故の原因になります。
- ⑥車の巾・全長を超えない範囲で、人体に触れにくいところ に取り付けてください。
- ⑦使用する前にはアンテナの周波数調整を行ってください。 未調整のまま使用すると、無線機が故障する原因となりま す。
- ⑧雷が鳴り出したら、アンテナや同軸ケーブルには絶対手を 触れないでください。感電の原因となります。
- ⑨アンテナを固定する場所は十分強度のあるところを選んでください。倒れたりして車体を破損することがあります。

#### ●特 長


- ①効率の良いセンターローディングタイプを採用した、全長 2.2mの1/2*\( \alpha\)* ノンラジアルモービルアンテナです。
- ②周波数の調整は上部エレメントの長さ変更で簡単にでき、 50~54MHzまで可変可能です。
- ③全方向回転ホイップ機構付きのため、車庫入れ時のめんどうなアンテナの取り外しが不要です。

#### ●設置場所

このアンテナは車載専用に設計されています。ベランダなどの設置条件の異なる場所に設置した場合には、SWRが下がらないことがありますのでおすすめできません。トランクリッドやルーフサイドなどへ取り付けてください。

#### ●部品構成(補修部品番号)

部品が全部揃っていることを確認してください。



#### ●組立·調整方法

- ① ト部エレメントをローディングコイルト部に挿入し、セット ビスで仮止めしてください。
- ②エレメントを切断していない初期状態では、アマチュアバン ドの低い周波数に合うようにしてあります。

まずは、初期状態で共振周波数がどこにあるか、SWR計等 を使用して、測定してください。

③共振周波数が確認できましたら、調整したい目的の周波数 との周波数差を計算し、下記エレメント1cm当たりの周波 数変化量を参考に、エレメント調整量を算出し、周波数がま だ低いところにあるときは切断し、高いところにあるときは、 エレメントを上にずらしてセットしてください。

エレメント1cm当たりの周波数変化量:約75KHz

#### 調整上の注意


- ・送信中はアンテナに手を触れないでください。感電すること があります。
- ・HF6CLなど、HFのアンテナは取り付ける場所によって SWRが変わります。必ず実際に運用する状態で調整を行 なってください。
- ・まわりに障害物や電線がなく、他の車や歩行者の通行の妨 げにならないところで行なってください。
- ・橋の上や立体駐車場など、車の下に空間があるところでは、 対大地間容量が不足して正しい調整ができないことがあり
- ・他局に妨害を与えないように「少ない電力で短時間」の調 整を心がけてください。

# ∠!\ 注 意

- ・基台と固定ネジが電気的に直接車体に接触するようにして ください。基台と車体が絶縁しているとSWRが下がらない ことがあります。
- ・ルーフレールやキャリア、バックミラーのステーなど基台の 取付位置から車体の距離が離れているところではSWRが 下がらないことがあります。
- ・基台を取り付けたところからサビが発生することがありま すので、あらかじめ塗装のはがれたところにサビ止めを塗っ ておいてください。
- ・同軸ケーブルを車内に引き込んだところから水が浸水する ことがありますので、注意してください。
- ・運転の支障にならないように、同軸ケーブルを配線してくだ さい。
- ・アンテナや基台、同軸ケーブルを車の他の配線や端子ボッ クスの近くに取り付けないでください。接触して火災の原因 となります。

#### ●回転ホイップについて


- ①倒すときは、ロックナットをゆるめ、アンテナを引き上げて折 り曲げます。
- ②起こすときはアンテナを垂直に立て、エレメントホルダーに エレメントを入れ、ロックナットをしっかりと締め付けて固定 してください。



## /!\ 注 意

- ・倒したアンテナは自由に回転しますので、倒したままでの走 行はおやめください。事故の原因になります。
- ・アンテナを倒したときに、アンテナの先端が車体の外に出る 場合には倒すのをやめ、アンテナを取り外してください。事 故の原因となります。

### ●VSWR表



### ●送信空中線の形式

アマチュア局の免許申請書類の空中線形式には「単一型」とご 記入ください。

#### ●規格

数:50MHz带(50~54MHz可变可能)

力: 250W(SSB)、80W(FM)

インピーダンス: 50Ω

V S W R: 1.5以下(共振周波数において)

全 長: 2.2m 重 量:550g 栓: M形

形 式: $1/2\lambda$ ノンラジアルセンターローディング

- ■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されて おりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店 にお申し付けください。
- ■アンテナの仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありま すのでご了承ください。

2011年3月 初版 ·電波工業株式会社 Printed in Japan